

Instrukcja:

Wydrukować szablon bez dopasowania do strony (w oryginalnym rozmiarze A4)

1. Wyciąć, uwzględniając narożniki.
2. Przykleić od wnętrza porywy obudowy klejem do papieru.
3. Wywiercić wszystkie otwory wiertłem 3mm i usunąć szablon.
4. Rozwierać otwór gniazda rozwiertakiem 16mm.
5. Rozwierać otwór 7mm.
6. Rozwierać otwory 4mm portu USB.
7. Nożem do tapet przeciąć plastik pomiędzy otworami 4mm.
8. Doszlifować pilnikiem iglakiem do właściwego kształtu otwór gniazda mini USB.

